Multiroom: Sådan laver du grupper af højttalere

Google Home & AirPlay – med Silverback og andre trådløse højttalere

Multiroom handler om, at musikken flyder frit i dit hjem – præcis som du vil have det.

Her guider vi dig til hvordan du samler og bruger flere højttalere på én gang – både med Google Home og AirPlay 2.
Tag det i dit eget tempo. Systemet er lavet til at arbejde for dig, ikke omvendt.

Værd at vide, før du starter

For at få den mest stabile og ubesværede oplevelse, er der to grundlæggende ting, der skal være på plads:

1. **Samme netværk**
   Alle dine højttalere og enheder skal være forbundet til det samme Wi-Fi-netværk.
   Har din router et 2,4 GHz-netværk, anbefaler vi det – det giver bedre stabilitet og hurtigere respons.
2. **Brug Wi-Fi – ikke Bluetooth**
   Multiroom fungerer via dit netværk.
   Hvis din telefon er forbundet til en højttaler via Bluetooth, kan den ikke indgå i en gruppe med andre højttalere.
   Skift derfor altid til Wi-Fi-baseret afspilning (Cast eller AirPlay), når du vil høre musik i flere rum på én gang.

Google Home

Musik i flere rum – samlet i en gruppe

Google Home er ideelt til **faste grupper**, som du kan vende tilbage til igen og igen.
Perfekt hvis du ofte spiller musik i de samme rum – f.eks. stue og køkken.

Vigtigt! Tilføj de højttalere, som du ønsker at bruge sammen i en gruppe til et 'rum' i Google Home.

Sådan opretter du en højttalergruppe

1. Åbn **Google Home-appen** på din telefon eller tablet
2. Tryk på **"+"** øverst til venstre
3. Vælg **"Opret højttalergruppe"**
4. Sæt flueben ved de højttalere, der skal spille sammen
   (f.eks. dine Silverback-højttalere og en anden Chromecast-kompatibel højttaler)
5. Giv gruppen et navn – f.eks. *Hele huset* eller *Stue & køkken*

Gruppen er nu oprettet og klar til brug, for alle enheder på netværket.

Sådan bruger du grupper i hverdagen

- **Fra din yndlingsapp**
  Tryk på **Cast-ikonet** i f.eks. Spotify eller YouTube Music og vælg navnet på din gruppe.
- **Lydstyrke med overblik**
  I Google Home-appen kan du justere lydniveauet for gruppen og samtidig finjustere lydstyrken på hver enkelt højttaler, hvis et rum skal spille lidt højere eller lavere end de andre.
- **Stemmestyring**
  Prøv f.eks.:
  "Hey Google, spil jazz i hele huset."

Tip, hvis lyden ikke er helt synkron

Under indstillingerne for den enkelte højttaler i Google Home-appen finder du funktionen *gruppeforsinkelse*. Her kan du finjustere timing, så lyden rammer helt præcist samtidigt i alle rum.

AirPlay 2 (Apple)

Fleksibilitet i nuet

AirPlay 2 er skabt til spontanitet.
Du behøver ikke oprette faste grupper – du vælger ganske enkelt de rum, du vil spille i, **mens musikken spiller**.

Sådan spiller du i flere rum på én gang

1. Start din musik i en app som Apple Music, Spotify, Tidal m.fl.
2. Åbn Kontrolcenter på din iPhone eller iPad
   (stryg ned fra øverste højre hjørne)
3. Tryk på AirPlay-ikonet (cirkler med en trekant) i musikfeltet
4. Du ser nu en liste over dine højttalere og rum
   Tryk på de små cirkler ud for de rum, du vil spille i

Musikken starter med det samme – perfekt synkroniseret.

Tip til Apple-brugere

Hvis du navngiver dine højttalere tydeligt i Hjem-appen
(f.eks. *Stue*, *Køkken*, *Soveværelse*), kan du også sige:

"Siri, spil musik i stuen og køkkenet."

Enkelt, naturligt og helt uden at tage telefonen op af lommen.

Et par gode råd til den bedste oplevelse

- **Hold softwaren opdateret**
  Både dine Silverback-højttalere, hubs og apps får løbende små forbedringer.
  Opdateringer sikrer bedre stabilitet og nye muligheder.
- **Bland gerne systemer**
  Silverback er ikke et lukket system.
  Højttalere fra forskellige mærker kan sagtens spille sammen – Android- og Apple-brugere kan bruge systemet side om side (ved brug af Google Home).
- **Start enkelt**
  Begynd med én gruppe eller to rum.
  Mærk hvordan hjemmets stemning ændrer sig, når musikken følger dig.
  Udvid først, når det giver mening for dig.